LCD-Exx8シリーズ　OSD メニュー初期値　　Rev.2

メニュー / サブメニュー	初期値
Video	
ピクチャーモード	節電
アドバンスド映像	
アスペクト	標準
オーバースキャン	オフ
ディミング設定	ピクチャーモード設定により異なります
色温度	ピクチャーモード設定により異なります
ノイズリダクション	ピクチャーモード設定により異なります
アダプティブコントラスト	ピクチャーモード設定により異なります
ガンマ	ピクチャーモード設定により異なります
外光センサー	ピクチャーモード設定により異なります
色強調	ピクチャーモード設定により異なります
HDRモード	ピクチャーモード設定により異なります
バックライト	ピクチャーモード設定により異なります
コントラスト	ピクチャーモード設定により異なります
ビデオレベル	ピクチャーモード設定により異なります
シャープネス	ピクチャーモード設定により異なります
色の濃さ	ピクチャーモード設定により異なります
色相	ピクチャーモード設定により異なります
映像設定のリセット	しない
音声	
サウンドモード	標準
バランス	0
サラウンド	オフ
内部スピーカー	自動
デジタル出力	RAW
音声入力	HDMI1信号入力時：HDMI 1
	HDMI2信号入力時：HDMI 2
	HDMI3信号入力時：HDMI 3
	VGA信号入力時：Audio in
	AV信号入力時：AV
	Media Player使用時：Media Player
音声遅延	0
音声設定のリセット	しない

セットアップ			
	OSD設定		
		言語選択	English
		透明度	オフ
		インフォメーションOSD	オン
	パワーセーブ設定		
		省エネルギー設定	ホーム
		パワーセーブ	1分
		クイックスタート	オフ
		自動電源オフ	オフ
	自動入力検出		オフ
	HDMI設定		
		CEC	
			CEC　オフ
			自動電源オフ　有効
			オーディオレシーバー　無効
		EDID	E328：設定0
			E438,E498,E558,E658：設定2
		ビデオレンジ	自動
		HPD遅延	オフ
	VGAオプション		
		VGAモード	RGB
		オートアジャスト	OKを押すと実行します
		水平位置	オートアジャストの実行結果により異なります
		垂直位置	オートアジャストの実行結果により異なります
		クロック周波数	オートアジャストの実行結果により異なります
		位相	オートアジャストの実行結果により異なります
		水平解像度	オートアジャストの実行結果により異なります
		垂直解像度	オートアジャストの実行結果により異なります
		VGAオプションのリセット	しない
	その他の設定		
		入力名称	入力端子名と同じです
		キーロック設定	オフ
		IRロック設定	オフ
		外部電源供給	オフ
		LEDインジケータ	オン
		ミュート設定	音声
		画像回転	オフ
		温度管理	
			警告表示　オフ
			Shutdown　オフ
		信号情報	入力されている映像信号により異なります
	モニターインフォメーション		製品ごとに異なります
	オールリセット		しない

コントロール設定			
	コントロールインターフェース		LAN
	ネットワーク設定		
		DHCP	オン
		IPアドレス	192.168.0.10
		サブネットマスク	255.255.255.0
		デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
		優先DNS	0.0.0.0
		代替DNS	0.0.0.0
		MACアドレス	製品ごとの固有値です
		保存	OKを押すと実行します
	モニターID		1
	ネットワーク設定のリセット		しない
Media Player			
	USBデモモード		オフ
	USBデバイスの取り外し		OKを押すと実行します
	警告ウィンドウ		オン
スケジュール			
	スリープタイマー		オフ
	時刻設定		
	スケジュール設定		
		電源オン設定	無効
			12:00
		電源オフ設定	無効
			12:00
		毎日	無効
		毎週	無効
		月曜	無効
		火曜	無効
		水曜	無効
		木曜	無効
		金曜	無効
		土曜	無効
		日曜	無効